

NS-50F

HOPARLÖR SİSTEMİ

Bir Yamaha hoparlör sistemi seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Dikkat

■ Hoparlörü kullanmadan önce aşağıdakileri okuyunuz:

- En iyi performansı elde etmek için, lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. İleride bakmak için emniyetli bir yerde saklayınız.
- Hoparlörleri camlardan, ısı kaynaklarından, aşırı titreşim kaynaklarından, tozdan, nemden ve soğuktan uzakta olacak şekilde serin, kuru ve temiz bir yere yerleştiriniz. Uğultu kaynaklarından (transformatörler, motorlar) uzak durunuz. Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için hoparlörleri su damlamasına ya da sıçramasına maruz bırakmayın.
- Dış kaplamanın deform olmasını veya renginin solmasını önlemek için, hoparlörleri direkt güneş ışığına ya da aşırı neme maruz kalabileceği yerlere yerleştirmeyiniz.
- Aşağıdaki nesneleri hoparlörlerin üzerine yerleştirmeyiniz:
 1. Cam, porselen, vs.
Titreşimden dolayı cam, vs. düşerse ve kırılırsa, yaralanmalara sebep olabilir.
 2. Yanan mum vs.
Titreşimden dolayı mum düşerse yanına ve yaralanmalara sebep olabilir.
 3. İçinde su bulunan kaplar
Titreşimden dolayı kap düşerse ve su dökülürse ünite hasar görebilir ve/veya sizi elektrik çarpar.
- Hoparlörleri su damaları gibi yabancı madde lerin düşebileceği yerlere yerleştirmeyiniz. Yangına, cihaz hasarına ve/veya yaralanmalara sebep olabilir.
- Hoparlörleri darbelere maruz kalabileceği veya düşen cisimlerin çarpabileceği yerlere yerleştirmeyiniz. Dengeli yerleştirme aynı zamanda daha iyi ses performansı da sağlayacaktır.
- Emniyetli bir şekilde yerleştirme ve monte etme kullanımının sorumluluğundadır. Hoparlörlerin yanlış yerleştirilmesinden veya monte edilmesinden kaynaklanan herhangi bir kazadan dolayı Yamaha sorumlu tutulamaz.
- Bozulma fark ettiğinizde, derhal amplifikatörün ses seviyesini düşürünüz. Giriş gücünün belirtilen maksimum giriş gücünü aşmadığından emin olun, aksi halde hoparlörler zarar görebilir.
- Kaplamasına zarar verebileceği için hoparlörleri kimyasal çözücüler ile temizlemeye kalkışmayın. Temiz, kuru bir bez kullanınız.
- Hoparlörlerde değişiklik yapmaya ya da hoparlörleri onarmaya çalışmayın. Herhangi bir bakım yapılması gerekīinde kalifiye Yamaha servis personeli ile temas kurunuz. Her ne sebeple olursa olsun kabin kesinlikle açılmamalıdır.

Not:

Bu hoparlör manyetik korumalıdır, ancak bir TV'nin çok yakınına koymak TV'nin görüntüsünü bozabilir. Bu durum ortaya çıkarsa, hoparlörü TV setinden uzaklaştırınız.

Hoparlörleri Yerleştirirken Dikkat Edilecek Hususlar

Hoparlör, ağırlığının büyük kısmı üst tarafında olacak şekilde yapılmıştır ve bundan dolayı dengesini sağlamak için gereken özen gösterilmemezse yaşanacak olan devrilmelere karşı hassastır. Hoparlör devrilirse, bu hoparlöre zarar verebilir veya kişilerin yaralanmasına (hatta ölmesine) ve/veya kişisel eşyaların zarar görmesine sebep olur.



■ Hoparlörün emniyetli ve düzgün kullanımı:

- Hoparlörü sert, düz, pürünsüz ve alçak (zemin dikkate alındığında) bir yere yerleştiriniz.
- Taşırken hoparlörün yan tarafına bastırmayınız veya basınç uygulamayınız ya da hoparlörün yan tarafına bir şeyle dayamayınız.
- Hoparlörün üstüne oturmayınız veya eşya koymayınız.

Depremler ve diğer olaylar ya da aktiviteler ile alaklı titreşimler veya sarsıntılar hoparlörün devrilmesine sebep olabilir. Güvenlik gereği, hoparlörün dengesini artıran piyasada bulunabilecek ürünlerin kullanılması tavsiye edilir (metal bağlantı elemanları veya zincirler, vb.).

■ Dengeyi artırmak için hoparlörü içine alabilecek sehpalar kullanınız:

Hoparlörün nereye yerleştirildiğine bakmaksızın sehpası kullandığınızdan emin olunuz. İçinde hoparlör bulunan sehpayı sabitlemek devrilmemesi için hoparlörün tabanını güçlendirir.

Lütfen sehpalar bağlanmış olsa bile bunun hoparlörün devrilmeyeceğini garanti etmediğini akılcınızdan çıkarmayınız.

Verilen Aksesuarlar

- Hoparlör kablosu (4 m)



- Sehpa



- Vida



- Ped




Hoparlörlerin Yerleştirilmesi

Hoparlörleri sağlam, titreşimsiz bir yüzeye yerleştiriniz.


■ Normal Stereo Hoparlörler gibi Kullanmak

En iyi stereo performansı elde etmek için, dinleyicinin tepe noktasında bulunduğu bir üçgen oluşturmak için hoparlörler içe doğru açı veriniz.



■ Ön Hoparlörlerin bir Surround Ses Sisteminde Kullanılması

Hoparlörleri TV'nizin her iki yanına yerleştiriniz. Hoparlörlerin bu yerleşimi önemlidir çünkü ses imajı için sağlam bir ankrat noktası sağlarlar. Yaklaşık kulak hizasında dinleyiciye bakar konumda ve TV'den eşit uzaklıktaki olacak şekilde yerleştirilmelidirler.




Sehpaların Takılması

Hoparlörleri yerleştirirken, dengeyi artırmak için sehpalar kullandığınızdan emin olunuz.


Hoparlörün tabanında bulunan özel 8 deliği kullanınız.

■ Prosedür:

1. Vidayı sehpanın iç deligidenden geçirerek hoparlörün dış deligine vidalayınız. Bu noktada çok fazla sıkmayınız.



2. Vidayı sehpanın dış deligidenden geçirerek hoparlör tabanındaki diğer delige vidalayınız.
3. Her iki vidayı da iyice sıkınız.
4. Sehpanın alt kısmının tabanına bir ped tutturunuz.
5. Diğer sehpaları hoparlör tabanının diğer köşelerine aynı şekilde takınız ve 4 sehpandan da sağlam şekilde takıldığını doğrulayınız.



Not:


Hoparlörün yanına kuvvet uygulamamaya dikkat ediniz, aksi halde zarar görmesine ve yaralanmalara sebep olacak şekilde hoparlör düşebilir.

Hoparlörlerinizin Bağlanması


Herhangi bir bağlantı yapmadan önce amplifikatörünüüz veya alıcınızı daima kapatınız.

■ Hoparlör Kablolarınızın Hazırlanması

Hoparlör kablolarınızın her iki ucundaki izolasyonun 10 mm'sini (3/8") dikkatlice soyunuz ve çiplak telleri gösterildiği gibi sıkıca kıvrınız.




■ Bağlantı



Not:

- Hoparlöre ve amplifikatöre zarar verebileceği için çiplak tellerin birbirine temas etmediğinden emin olunuz.
- Kutupların (+, -) ters bağlanmamasına dikkat ederek bir hoparlörü amplifikatörünüzün sol terminallerine ve diğer hoparlörü ise sağ terminallerine bağlayınız. Eğer bir hoparlörün kutupları ters bağlanırsa, ses doğal olmayacak ve bas sesinden yoksun olacaktır.


■ Bir Tekli Jak Kullanarak



1. Hafifçe kendinize doğru çekerek hoparlör terminalinin kapağını çıkarınız.
2. Terminal düğmesini sıkınız.
3. Tekli jakı terminale yerleştiriniz.

Ön kapağın çıkarılması

Hoparlöre altı noktadan tutturulmuş olan ön kapak istenirse çıkarılabilir. Kapağı çıkarmak için, her iki elinizi kullanarak kapağın üst kısmını nazikçe hoparlörden ayırınız. Kapak ayrıldığında, kapağın alt kısmını da nazikçe hoparlörden ayırınız. Kapağı tekrar takmak için, kapak üzerindeki altı tırnağı hoparlör üzerindeki altı delik ile hizalayınız ve kapağı hafifçe hoparlöre bastırınız.



Not:

Kapağı çıkarırken, sürücü ünitelerine dokunmamaya ve herhangi bir alete aşırı kuvvet uygulamamaya dikkat ediniz.

Teknik Özellikler

Tip	Manyetik korumalı tip 2-yollu bas-refleks hoparlör sistemi
Sürücüler	3 cm (1") konik tweeter 16 cm (6,5") koni woofer x2
Empedans.....	6Ω
Frekans Tepkisi.....	35 Hz - 35 kHz
Anma Giriş gücü	80 W
Maksimum Giriş Gücü	240 W
Duyarlılık	90 dB/2.83 V/m
Geçiş Frekansı.....	2 kHz
Boyutlar (sehpa dahil) (G X Y X D)233 (9.2 ") X 880 (34.6 ") X 271 (10.6 ") mm
Ağırlık	12,5 kg (27,6 lbs)

* Teknik özellikler ürünü geliştirmeye yönelik olarak önceden haber verilmeksızın değiştirilebilir.



Üretici Firma
Yamaha Corporation
Asia-Pacific Sales & Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu,
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2313

İthalatçı Firma :
Yamaha Music Europe GmbH
Merkezi Almanya Türkiye İstanbul Şb.
Maslak Meydan Sokak Spring Giz Plaza
Bağımsız Böl. No:3 34398 Şişli İstanbul
Tel: +90 212 999 80 10
E-posta: yamaha-turkey@gmx.yamaha.com